



Primer penetrace pro minerální cementové podklady

1 POPIS PRODUKTU

Základní penetrační nátěr na vodní bázi pro aplikaci válečkem. Je určený pro savé minerální cementové podklady, které jsou schváleny pro následné lakování produktem **Dr. Schutz PU Anticolor**. Redukuje savost a vylepšuje přilnavost následně aplikovaného laku. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, lehká aplikace.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Lakování minerálních cementových stěrkovacích hmot, které jsou od výrobce doporučeny a povoleny k výrobě podlahových povrchů s přímým používáním. Použití možné pouze na testované stěrkovací hmoty (*).

Upozornění: Stěrkovací hmoty na bázi sádry nejsou všeobecně vhodné pro lakování produkty na vodní bázi. Pokud je takovýto požadavek, doporučujeme provést zkoušku na vlastní odpovědnost.

3 POUŽITÍ

Primer důkladně protřepat. **Primer** nanést rovnoměrně **Dr. Schutz Lakovacím válečkem-Aquatop** v jedné vrstvě tak, aby došlo k nasycení podkladu. Během nanášení nenechat naschnout.

Upozornění:

- Podklad musí být odborně připraven pro aplikaci. Musí být zbaven všech ochranných nátěrů, musí být čistý, suchý, bez zbytků oleje, vosku nebo prachu.
- Před aplikací na nově vystěrkováný povrch je nutné počkat na dostatečné vytvrzení stěrky tak, jak předepisuje její výrobce. Tvrdost stěrkovací hmoty je nutné zkontrolovat testem škrábnutí. Dle předpisu výrobce je zpravidla nutné také jemné přebroušení povrchu.
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než +15°C.
- Primer nenalévat přímo na podlahu, vždy pracovat z lakovací nádoby.
- Před jednorázovým použitím na stěrkovou hmotu doporučujeme provést reprezentativní zkušební vzorek. Vždy dbát také na všechna doporučení výrobce stěrkovací hmoty.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

4 SPOTŘEBA

cca 60-80 ml/m² (12-16 m²/l).

U silně savých podkladů je možné zvýšení spotřeby.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a pro nátěry **Dr. Schutz PU Anticolor** je povrch za cca 1-2 hodiny, ovšem ne déle než 12 hodin (při teplotě 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu).



Primer penetrace pro minerální cementové podklady

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Použitelnost 12 měsíců od data výroby při skladování v originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosahu dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou vytvořit naschlé částice. Tyto je nutné před zpracováním přecedit.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, glycoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci.

GISCODE: W3DD+ / voc (g/l) 110 (ISO11890) 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Čištění náradí vodou. Důkladně vyprané válečky doporučujeme skladovat celé ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých částic. Před dalším použitím důkladně vyždímat. Voda z válečku může ovlivnit vzhled nátěru.
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- (*) Kontaktujte naše technické poradenství. Při aplikaci na stěrkováci hmotu, která nebyla vyzkoušena, doporučujeme provést zkušební vzorek a otestovat jej na přilnavost.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Primer penetrace pro minerální cementové podklady



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.